Esquema Kit Manutenção

Pino do Furo do Vapor



Objetivo: O Ferro Deve Ser Usado Com Água Limpa.(Destilada).

No Entanto, Se Você Usar a Água Suja Por Muito Tempo a Camara de Vapor Entope, Com Água de Má Qualidade. Neste caso, você pode fazer o corredor limpo com este pino.

Método: como a imagem seguinte, faça a Limpeza

Atenção: Nunca Faça Esta Limpeza Com o Ferro Ligado Ou Quente
Pode Causar Queimaduras Graves



Cortiça vedação de Silicone



Mola Da Válvula Solenóide



Objetivo: Devido aos acionamentos repetitivos da valvula solenóide com o tempo ocasiona o desgaste da cortiça de silicone sendo necessario a substituição

Válvula Solenóide

Instruções: Na figura da Válvula Desmontada, Proceder a substituição da cortiça de silicone juntamente com a mola para proporcionar o reparo da válvula

Precaução: Obedeça a Ordem em que se encontra a Válvula Desmontada. Para Montar a Mesma com Seu Funcionamento Correto.

